


TURKIYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEĞİRMEN®

DEĞİRMEN PLAZA
BASIN EKSPRES YOLU AKARSU SOK NO:4
İKİTELLİ K.ÇEKMECE
İSTANBUL

T: 0212 494 33 33 F: 0212 494 24 14
www.degirmen.com.tr info@degirmen.com.tr




HYGRO FASTER EKV

KULLANIM KILAVUZU




HYGROMETER ÇANTASINDAKİLER

- 1- HYDRO FASTER EKİ
- 2- PİL DOLU MİNİ UNİTESİ
- 3- PC BAĞLANTI KABLOSU
- 4- 4 ADET SARI EDİLEBİLEN PİL
- 5- PROB TUTUCUSU
- 6- 45 mm İÇNELİ PROB
- 7- KULLANIM KILAVUZU
- 8- MİNİ CD
- 9- ÇANTA



OPSİYONEL PROBLAR VE AKSESUARLAR

- 1- YÜZEYSEL RUTUBET PROBU
- 2- İĞNELİ YÜZEYSEL RUTUBET PROBU
- 3- MERDANELİ KUMAŞ PROBU
- 4- HAVA NEMİ VE DERECE PROBU
- 5- TEKLİ BAL YA PROBU
- 6- ÇİFTLİ BAL YA PROBU
- 7- ORTAM SICAKLIĞI PROBU



CİHAZI NASIL KULLANIRIM?



Açma düğmesi. Cihaz uçlucaya kadar basılı tutun


Yukarı yön tuşu

Asağı yön tuşu

Bir önceki menüye geçiş

Enter Tuşu

Hygro-Faster'ı açmak için, açma düğmesine basılı tutun, LCD ekranı ışık gelecek ve aşağıdaki mesajı göreceksiniz.




Bir müddet sonra ekran ana menüyü gösterecek. Menüye yön tuşlarıyla ilave edebilirsiniz. Girmek istediğiniz bölüme gelip enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır.




RUTUBETİ NASHİ ÖLÇERİM?

Rutubetini ölçmek istediğiniz ürüne uygun olan probe cihaza takın. Menüden „Start Measure“ seçeneğini seçin ve enter tuşuna basın. Ölçüm başladı. Ekran da seçtiğiniz ürünü gösterebilirsiniz.(Ekran ışığı ölçüm süresince kararacaktır. Ölçüm bittiğinde tekrar geri gelir.



Ölçüm bittikten sonra ekranda rutubet değerini görebilirsiniz



Yeni bir ölçüm için Enter tuşuna basın. Ana menüye dönmek istiyorsanız „C“ tuşuna basın.

ORTAM RUTBETİNİ VE SICAKLIĞINI NASIL ÖLÇEBİLİRİM?

Bu işlem için uygun olan probu (opsiyonel probları) cihaza monte ettikten sonra ölçüm yapılacak yerde cihazı en az 10 dakika açık tutmak gerekmektedir.. Bu süre sonunda sadece Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ölçümü bitirdiğinde ekranda ölçüm değerlerini göreceksiniz.

21.5°
65%

SIVI ÜRÜNLERİN SICAKLIĞINI NASIL ÖLÇERİM?

Bu iş için uygun olan prob (opsiyonel) sıvının içinde ölçümden önce 2 dakika bekletilmelidir. Bu süre sonunda tek yapılması gereken ENTER tuşuna basmaktır. Ölçüm sonunda ekran ölçüm değerini gösterecektir.

85°

HAFIZAYA ALINMIŞ ÜRÜNLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

DISPLAY MEASURE
→ DISPLAY MEASURE
SEND TO PC
PRINT
RESET MEMORY
SET UP K
SET UP F 3RD
SWITCH OFF

Ekrandan DISPLAY MEASURE seçeneğini seçip ENTER tuşuna basın.

721 DATA IN THE MEMORY	
331	04.6 COTTON
332	06.2 COTTON
333	08.5 MFRG COTTON
334	10.3 MFRG COTTON
335	09.8 MFRG COTTON

Ekran hafızaya alınmış ölçümleri ve numune grubunu gösterecektir. Ekran da en fazla 5 adet ölçüm görebilirsiniz. Aşağı yön tuşunu kullanarak diğer yapılmış ölçümleri de görebilirsiniz. Bu menüden Çıkmak için C tuşuna basmanız yeterli. Resim 8

HAFIZAYA ALINMIŞ ÖLÇÜMLERİ BİLGİSAYARIMA NASIL ATARIM?

Hygro-Faster cihazınızın çantasına içinden çıkan bağlantı kablosuyla bilgisayar bağlayın. MİNİ CD yi bilgisayar yükleyin. Burdan HYGROGRAPHII Programını seçin. Cihazdan ise SEND TO PC seçeneğinin üstüne gelip ENTER tuşuna basın.

Bilgilerin hemen PC ye aktarıldığını göreceksiniz.(R) işlem sırasında ekran ışığı gider ve ekranda WAIT DOWNLOAD yazısı görünürsünüz.

START MEASURE
DISPLAY MEASURE
→ SEND TO PC
PRINT
RESET MEMORY
SET UP K
SET UP FIBRE
SWITCH OFF

HAFIZADA OTAN ÜRÜNLERİ NASIL PRINT EDEBİLİRİM?

Bu işlem Opsiyonel olan printerla yapılabilir. Ana menüden PRINT seçeneğinin üzerine gelip ENTER tuşuna basın. Yazdırma işlemi başlayacaktır.

START MEASURE
DISPLAY MEASURE
SEND TO PC
→ PRINT
RESET MEMORY
SET UP K
SET UP FIBRE
SWITCH OFF

RUTUBETİNİ ÖLÇMEK İSTEDİĞİM ÜRÜNLERİ NASIL SEÇERİM

Ana menüden SET UP FIBRE seçeneğinin üzerine gelip ENTER tuşuna basın.


START MEASURE
DISPLAY MEASURE
SEND TO PC
PRINT
RESET MEMORY
SET UP K
→ SET UP FIBRE
SWITCH OFF

Ekranla 14 adet farklı ürün seçeneği bulacaksınız. Aşağı ve Yukarı yön tuşlarıyla istenilen ürünü seçin. Onaylamak için ENTER tuşuna basın.



ÇİHAZI KAPATMAK.

Ana menüden SWITCH OFF seçeneğinin üstüne gelip ENTER tuşuna bastığınızda makine kapanacaktır. Bu işlemi yapmasanız da makine kullanılmadığı zaman 30 saniye içinde ilk başta ekran ışığını kapatacak daha sonraki 30 saniye içinde de kendiliğinden kapanacaktır.



ÜRÜN VE ÖLÇÜM ARAKLIKLARI TABLOSU

	Min. Değer	Maks. Değer
Pamuk	0,80%	22%
Merserize Pamuk	2,10%	25,20%
İpek	1,40%	30,50%
Akrilik	0,20%	7,10%
Viskoz	1,80%	33,50%
Yün	4,50%	44%
Polyester	0,10%	3%
Asetat	1,30%	21%
Naylon	1%	23,20%
Keten	1,50%	22%
Sellüloz	1,50%	23,70%
70 Yün	1%	32,20%
30 Akrilik		
50 Yün		
50 akrilik	0,90%	25,20%
Santosimal	2,60%	99,90%